シマノ ステラ・ツインパワー シリーズ用
BB パワーハンドル　グリップ単体モデル取扱説明書

本製品は下記のシマノ社製リールにのみ適合いたします。

02 ステラ

8000HG　8000PG　10000HG　16000PG

02 ツインパワー

6000HG　8000HG　6000PG　8000PG

取り付け方法

1．プラスの精密ドライバーを使ってノーマルグリップのプレートを取り外します。
2．内部に金色の真鍮製ネジが見えますので、やや大形のマイナスドライバーをしっかりネジの溝に入れてゆっくりと緩めます。
3．素材が柔らかいので、サイズの合わないドライバーだとネジをなめやすいです。又メーカーからもこのネジだけの供給はないので、慎重かつ無くさないように取り外してください。

4．ハンドルグリップのパーツはこれで全部です。ノーマルグリップには遊び調整用のシムが２枚入っていますが、パワーグリップに交換時には一枚だけ入れてクリアランスを確認してください。パワーグリップの廻りが悪いときは、抜き、ガタがあるときはのこりの一枚を追加します。
5．大小２個ベアリングをパワーグリップに移します。この際にはドライバーなどの固いもので無理に入れるとベアリングが痛みます。ボールペンの芯やお尻のキャップなどを使ってデリケートに扱ってください。真鍮のネジはパワーグリップ付けの際にも十分注意してください。
6．良質の低粘度グリススプレーを一吹きしてから、５円又は１０円硬貨で、キャップを閉めて完成です。

日常のお手入れ

釣行から戻った場合は、キャップを外して、塩分を確認し、必要ならば CRC666 の様な防錆潤滑スプレーを吹きつけておいてください。
遠征釣行の後や最低半年に一度はグリップを外して潤滑スプレーで塩分を流し出し、低粘度の高性能グリスをベアリングやシャフトグリップのベアリングハウジングに吹きつけ再組み付けしていただくとベアリングを長持ちさせることができます。
ベアリングが錆びて異音がしたり、回転がおかしいなどの症状が出た場合はベアリングの交換を行ってください。

ご不明な点は弊社までお問い合わせください

MC works'
http://www.mcworks.jp/index.html　E-mail：　mail@mcworks.jp
〒812-0892 福岡市博多区東那珂２－１３－２８　３Ｆ
TEL　092-432-6158　　FAX 092-481-3923